

## Betrieb FritzBox an Simple-Net Internetanschluss – IP ClientMode

**WICHTIG: Bitte setzen Sie ihre FritzBox vor Beginn auf Werkseinstellungen zurück !!**

Bevor Sie die Internetverbindungseinstellungen anpassen, sind die WLAN-Einstellungen entsprechend ihren Wünschen einzustellen (Name / SSID und Passwort). Wenn Sie die SSID geändert und die Änderungen übernommen haben, dann müssen Sie ihr Laptop anschließend neu mit dem WLAN (Neue SSID) verbinden.

Bitte stellen Sie an der FritzBox die Internetverbindung wie folgt ein:

**FRITZ!Box 7430**

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP DNS-Server

Internetanbieter Weitere Internetanbieter  
Anderer Internetanbieter

Name

**Anschluss**

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
- Anschluss an externes Modem oder Router  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

**Betriebsart**

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

- Internetverbindung selbst aufbauen  
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.
- Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)  
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert.

**Verbindungseinstellungen**

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream 100000 kbit/s  
Upstream 6000 kbit/s

Verbindungseinstellungen ändern

**IP-Einstellungen**

- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen

DHCP-Hostname FB-ZIMMERNR **Bitte die Zimmernummer eintragen !**

**Bitte starten Sie die FritzBox neu und verbinden Sie ausschließlich LAN 1 ihrer FritzBox mit der Netzwerkdose in Ihrer Wohnung !**

